



ご注意

- 安全上のご注意…ステッキ本来の使い方をしてください！
- 長さ調節方法をよくお読みになり、正しく理解した上でご使用ください。
 - 身体に合った長さに調節してご使用ください。不適切な長さで使用すると事故などの原因となり、危険です。また、ご使用中も含め、シャフトの継ぎ目や長さ調節部が確実に固定されたことを確認してご使用ください。
 - ご使用前には必ず各部の点検をしてください。万一、本体のキズ、先ゴムの異常などを見つけた時は、ご使用をおやめください。
 - ご使用後は、シャフトの水分や汚れを拭き取り、内部を乾燥させてください。
(そのまま放置すると内側が錆びやすくなります)。

- ご使用後は屋内に保管してください。その際、高温・多湿の場所には置かないでください。
- 柔らかな地面や、雪道、濡れた路面でのご使用は滑りやすいため、十分注意してご使用ください。また段差にもご注意ください。
- 道路の側溝の溝や凹みがある所では、つえ先がはまり込む場合がありますので、十分ご注意ください。
- グリップ先端に過大な力をかけるような使い方はしないでください。
- 用途以外(例えば、登山用、護身用等)には使用しないでください。
- 先ゴムが摩耗したり、破れた場合は速やかに取り替えてください。

品番：
商品名：かるがも 3 ポイントステッキ
サイズ：約70.0cm～92.5cm伸縮
10段階調節2.5cmピッチ
材質：グリップ/ポリプロピレン、エラストマー
シャフト/アルミニウム
可動部/アルミニウム
先ゴム/合成ゴム
重量：約500g
使用先ゴム：3 ポイントステッキ専用先ゴム(付属品)
生産国：日本

S Gマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

この度は、当社商品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。
●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、使用方法を理解された上で正しく使用してください。
●お読みになった後はいつでもご覧頂けるように大切に保管してください。

発売元 フジホーム株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1-2-15
ヒューリック八丁堀ビル7F
TEL.03-3523-1631 FAX.03-3523-1632
URL:www.fujihome.co.jp



かるがも 3 ポイントステッキ 取扱説明書


●棒状のステッキは、ステッキなしで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう、補助的に使用するものです。体重を掛け過ぎると、かえって肩や手を痛めることもある為、次の場合は使用に適しません。(また、次のような状態になった場合は使用を中止してください。)

①ステッキなしでは歩行できない方の使用。(手すりに伝わらなければ歩行できない方や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方の使用が含まれます。)

②リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。(ただし、医師などの指導のもとでの使用は含みません。)

ご使用前に、シャフトのサイズ調節穴から調節ボタンが確実に出ている事をご確認ください。

グリップの握り方





- 左図のような正しい持ち方ですと、うでとステッキが一体化され、慣れてくると、うでの一部のように扱えます。
- 右図の間違った持ち方だと、ステッキのシャフト部分に体重がのらず、手首に負担がかかるのと、転倒しやすくなります。

ステッキの長さ調節の目安

正しい長さの目安として、ステッキの先を足先の前方外側20cmにおき、肘は30～40°屈折した位置にくるようにステッキを突く状態が、ステッキの長さの目安となります。

長さ調節方法

- シャフトロックを回してゆるめます。
- 調節ボタンを押しながらシャフトをスライドさせ、長さを調節します。
- 長さを調節後、調節ボタンがサイズ調節穴に確実に入っていることを確認してください。
- シャフトロックを回して確実に締めます。




各部の名称

●先ゴムの交換方法(付属品)

先ゴムは3ポイントステッキ専用先ゴムをご使用ください。

- プラスドライバーを用意します。
- プラスドライバーで可動部下部から、先ゴムを止めているネジをはずします。
- 交換用先ゴムと交換します。



※丸いゴムの中心にあるネジを外して交換します。